

Proszę posmarować silikonem w sztyfcie (ewentualnie WD-40) oznaczoną na zdjęciach krawędź matrycy nr 2 (tam gdzie wkładamy rewers buttona).
Czynność powtarzać co 100-200szt lub doraźnie gdy folia jest niedociśnięta.

